

## Правила эксплуатации бани

В комплекте с баней поставляются инструкции по эксплуатации на комплектующие изделия от производителей (бак для воды, дровяную печь, дымоход). Перед первым запуском бани внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями и соблюдайте установленные эксплуатационные правила в целях безопасности использования бани и продления срока службы комплектующих изделий.

После установки бани необходимо ознакомиться с правилами эксплуатации печи и бака (при наличии) и протопить печь без камней при открытых дверях для выветривания составов, которыми обработаны печь и внутренняя поверхность бани. Время протапливания не менее 3-х часов.

### Основные правила

- Для защиты торцов древесины от растрескивания необходимо их дополнительно обработать специальными составами для торцов или пропитать их не менее 3х слоев аналогичным защитным составом, которым покрыта поверхность бани снаружи.
- Производите не менее одного раза в год обработку всех внутренних поверхностей бани специальными составами для сауны для защиты от грибка, плесени и древоточцев.
- Наружную обработку производите по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года защитными антисептиками.
- Обработка защитными составами выполняется при температуре окружающей среды не ниже +10° Цельсия.
- Для топки печи необходимо использовать только сухие дрова не хвойных пород древесины.
- Держите дверцу печи всегда закрытой для исключения возможности выброса искр.
- Прочищайте и проверяйте на прогорание дымоход не реже 1-го раза в 6 месяцев.
- При нахождении в парной необходимо соблюдать меры предосторожности. Не прикасайтесь к нагретой печи, дымоходу и баку для нагрева воды.
- Не допускайте попадания воды на стекло печи, остекление входных дверей, окошек и плафонов освещения при пользовании баней из-за угрозы разрушения стёкол.
- Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им топить печь.
- Содержите баню в чистоте, смывайте моющие средства с древесины и обязательно просушивайте её после каждого использования.
- При принятии водных процедур допустимо просачивание воды между профилями древесины, что не является дефектом конструкции.
- Сушка бани производится с закрытой входной дверью и окошком, с открытыми внутренними дверьми при температуре не ниже 80°С на протяжении не менее 2х часов до полного высыхания влаги в древесине во всех помещениях. В зимнее время в комнатах отдыха в банях с тремя и более помещениями необходимо устанавливать дополнительные источники тепла для полной просушки изделия.
- Эксплуатация бака для воды. Бак для воды изготовлен из жаропрочной стали и эксплуатируется в соответствии с инструкцией производителя. Перед топкой печи, обязательно убедитесь, что бак для воды заполнен не менее чем на 2/3. Эксплуатация печи с незаполненным баком может привести к выходу его из строя. После окончания топки в любое время года обязательно слейте воду из бака. Бак необходимо периодически очищать и промывать проточной водой.
- Эксплуатация дровяной печи. Печь эксплуатируется в соответствии с инструкцией производителя и снабжена устройством регулирования подачи воздуха для регулировки процесса горения. Силу тяги можно регулировать путем открытия зольника, расположенным внизу под дверцей. Чрезмерная тяга приведет к нагреву печи докрасна, что значительно сократит срок её службы. Однако необходимо обеспечивать достаточную тягу для надлежащего прогрева камней. Положение для розжига – зольник необходимо выдвинуть на ¼ длины. После того как дрова разгорятся, зольник необходимо прикрыть и в дальнейшем регулировать горение зольником, исключая нагрев дымохода и печи докрасна.

### Правила зимней эксплуатации бани

- Протапливайте смежные помещения с открытыми внутри дверьми между смежными помещениями для равномерного прогрева и устранения конденсата на поверхности бани.
- После принятия водных процедур внутри бани просушите изделие, закрыв входную дверь и подтапливая печь на протяжении нескольких часов с открытыми внутренними дверьми для удаления влаги с поверхности древесины.

- Если по каким-то причинам сразу просушить не удастся, то это необходимо сделать на следующий день.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Превышать температуру в бане свыше 120° Цельсия.
- Не допускается нагрев печи и трубы дымохода докрасна.
- Поливать на камни и печь солевые и масляные растворы.
- Класть в печь и допускать контакт с соевыми минералами (гималайская соль и прочее) для исключения коррозии.
- Оставлять и хранить в бане непросушенные и влажные предметы (в том числе дрова и емкости с водой) на древесине из-за возможности появления грибка.
- Растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и т. п.).
- Находиться в бане в состоянии алкогольного опьянения.
- Оставлять без надзора горящую печь, а также поручать надзор малолетним детям.
- Высыпать вблизи строений непогашенные угли или золу.
- Применять неразрешенные производителем печи виды топлива (уголь и прочее)
- Применять дрова, длина которых превышает размер топки (38 см).
- Топить печь с открытой дверцей.
- Оставлять воду в баке после использования в любое время года.
- Сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на печи или около нее.
- Вносить изменения в конструкцию бани и её оборудование.
- Топить печь при заполненном менее чем на 2/3 баке для воды.